

# VENOM<sup>®</sup>

## KOLIMATOR





Kolimator Venom® łączy szybkość i prostotę w małej, lecz mocnej obudowie. Wybierz preferowany rozmiar plamki i szybko i precyzyjnie namierzaj cel.



Anty-refleksyjna powłoka soczewek zapewniająca jaśniejszy obraz.



ArmorTek® chroni zewnętrzną powierzchnię soczewek przed zarysowaniami, tłustymi plamami i brudem.



Uszczelka O-ring zapewniająca wodoodporność.



Konstrukcja odporna na wstrząsy i uderzenia.



## Pokrowiec ochronny

Zdejmij pokrowiec, kiedy używasz kolimatora lub dokonujesz regulacji.



## Bateria

Aby zainstalować lub wymienić baterię, odkręć pokrywę przedziału baterii, obracając ją w lewo. Włóż baterię do gniazda, cyframi skierowanymi na zewnątrz. Nałóż z powrotem pokrywę i dokręć. Uważaj, aby nie dokręcić za mocno.





## Uruchamianie

Aby uruchomić kolimator, naciśnij przycisk ze strzałką „w górę” lub „w dół”. Aby wyłączyć kolimator, naciśnij i przytrzymaj przycisk ze strzałką „w dół” przez 5 sekund.



**Uruchamianie:**  
Naciśnij strzałkę „w górę” lub „w dół”.

**Wyłączanie:**  
Naciśnij i przytrzymaj strzałkę „w dół”.

## Regulacja jasności

Kolimator Venom ma dwa tryby regulacji jasności, Automatyczny i Manualny. W trybie Auto kolimator zwiększa lub zmniejsza jasność w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia oraz wyłącza się po 14 godzinach, aby oszczędzać baterię. Strzałki „w górę” i „w dół” służą do zmiany jasności w trybie Manualnym. Kolimator nie wyłącza się automatycznie.

- Aby włączyć tryb Auto, naciśnij i przytrzymaj strzałkę „w górę”, aż plamka zamiga trzykrotnie.
- Aby włączyć tryb Manualny, naciśnij i przytrzymaj strzałkę „w górę”, aż plamka zamiga dwukrotnie.

## Regulacja pionowa i pozioma

Kolimator Venom posiada pokrętła do regulacji pionowej i poziomej, z kliknięciami 1 MOA.



Jedno kliknięcie odpowiada 1 MOA.  
1 MOA = 1,05 cala na 100 jardów.

Aby dokonać regulacji pionowej i poziomej, obróć pokrętło w dół/górę lub w lewo/prawo, zgodnie ze wskazaniem strzałek.



## MONTAŻ

### Dołączony montaż

Do kolimatora Venom jest dołączony niski montaż na szynę.

Uwaga: Jeśli Twoja broń nie jest wyposażona w odpowiednią szynę montażową, możesz dokupić ją u sprzedawcy broni palnej.



1. Przymocuj montaż do kolimatora przy pomocy dołączonych śrub.
2. Przymocuj kolimator Venom do szyny montażowej. Upewnij się, że element przenoszący odrzut broni na kolbę jest dobrze osadzony w zagłębieniu podstawy.
3. Sprawdź, czy zacisk jest w pełni opuszczony i zatrzaśnięty na zewnątrz podstawy.
4. Dociśnij kolimator i pchnij do przodu w kierunku wylotu lufy, po czym mocno dokręć śrubę zacisku przy pomocy dużej monety lub płaskiego śrubokrętu.

### Inne montaż

Opcjonalne podwyższenie montażu ustawia kolimator Venom na odpowiedniej wysokości dla karabinków AR-15.





## Regulacja celowników

Po zamontowaniu, przydatna może być wstępna kalibracja kolimatora Venom na odległości 25 jardów. Końcowa regulacja celowników powinna zostać przeprowadzona na preferowanej odległości (zwykle 25-50 jardów).

Użyj środka serii trzech strzałów jako punktu odniesienia i dokonaj regulacji pionowej i poziomej. Odnosząc się do strzałek, obróć pokrętła regulacji w kierunku, w którym chcesz przesunąć serię strzałów. Na odległości 25 jardów każde kliknięcie odpowiada przesunięciu o  $\frac{1}{4}$  cala.

Wystrel serię trzech strzałów z ostatecznej, preferowanej odległości regulacji celowników (25-50 jardów).

Użyj środka serii trzech strzałów jako punktu odniesienia i dokonaj regulacji pionowej i poziomej. Odnosząc się do strzałek, obróć pokrętła regulacji w kierunku, w którym chcesz przesunąć serię strzałów. Na odległości 50 jardów każde kliknięcie odpowiada przesunięciu o  $\frac{1}{2}$  cala.

Wystrel ostatnią serię trzech strzałów, aby potwierdzić prawidłowe ustawienie. W razie potrzeby powtórz proces.



## KONSERWACJA

### Czyszczenie

Poza okresowym czyszczeniem zewnętrznych powierzchni soczewek, kolimator Venom wymaga wyłącznie podstawowej konserwacji. Zewnętrzną powierzchnię soczewek można przetrzeć miękką, suchą ściereczką. Do czyszczenia soczewek należy używać produktów przeznaczonych do powlekanych soczewek optycznych, jak Vortex Lens Pen i zestawu Fog Free.

- Zdmuchnij kurz i inne zabrudzenia z soczewek przed wytarciem ich powierzchni.
- Aby usunąć uporczywe zabrudzenia (np. wyschnięte plamy wody) chuchnij na powierzchnię lub użyj niewielkiej ilości wody lub czystego alkoholu.

### Rozwiązywanie problemów

Jeżeli podświetlenie kolimatora nie działa, przed odesłaniem urządzenia do serwisu sprawdź:

- Czy bateria została prawidłowo włożona? Upewnij się, że znak „+” baterii jest skierowany na zewnątrz.
- Czy bateria jest wyczerpana? Jeśli tak, wymień baterię.



## Gwarancja VIP

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia lub usterki produktu, firma Vortex Optics naprawi lub wymieni sprzęt bez dodatkowych opłat. Jeśli naprawa celownika nie będzie możliwa, Vortex wymieni go na w pełni sprawny produkt, w takim samym lub lepszym stanie.



Uwaga: Gwarancja VIP nie obejmuje zgubienia, kradzieży, umyślnego uszkodzenia lub uszkodzeń kosmetycznych niewpływających na działanie produktu.

Podwójne przeznaczenie: Strzelanie taktyczne/  
myślistwo



Instrukcja #VMD-RD-16A  
© Vortex Optics USA